English

USB Snowman
Instruction Manual

Table of Contents

Features 2
Included in delivery 2
How to get started 2
Safety instructions 3
Technical specification 3
Advice on the disposal of electrical appliances 4
Advice on recycling product packaging 4

Deutsch

USB Schneemann
Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Eigenschaften 5
Lieferumfang 5
Inbetriebnahme 5
Sicherheitshinweise 6
Technische Spezifikation 6
Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten 7
Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial 7

English

USB Snowman
Instruction Manual

Features

- Transparent snowman with LED colour changing mood light
- Power supply via USB
- Snowman wears a hat and scarf

Included in delivery

- USB Snowman
- USB cable

How to get started

1. Remove the *USB Snowman* from the packaging.
2. Position the device on a flat and even surface. Connect the USB cable to a free USB port on your computer or laptop.
3. The *USB Snowman* lights up and changes colours.
4. Unplug the USB cable to switch off the device.

English

USB Snowman
Instruction Manual

Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the *USB Snowman*. Please retain this manual for future reference.
- Do not use the *USB Snowman* if damaged.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- Not suitable for children under 6 years. This product contains small parts that may be a choking hazard for small children. Also, the use of this product requires a certain level of technical understanding and care.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

Technical specifications

- Dimensions: 10.0 cm (h) x 5.7 cm (l) x 5.4 cm (w)
- Weight: approx. 50 grams
- USB cable length: 1.40 m
- Made from plastic and polyester

English

USB Snowman
Instruction Manual

Advice on the disposal of electrical appliances

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your GreatGadgets products without creating mountains of rubbish. That's why the packaging of all our products is recyclable! Please support our efforts by re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within Germany, you may also opt to return all packaging to the retailer.

0-3 RoHS COMPLIANT

Subject to technical modifications and possible errors
Last revision: 10/2012

GreatGadgets is a trademark of Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com

Deutsch

USB Schneemann
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Transparenter Schneemann mit stimmungsvollem LED-Farbwechsel
- Stromversorgung über USB
- Bekleidet mit Mütze und Schal

Lieferumfang

- Schneemann
- USB-Kabel

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den *USB Schneemann* aus der Verpackung.
2. Stellen Sie ihn auf eine glatte, ebene Oberfläche und schließen Sie sein USB-Kabel an einen entsprechenden Port Ihres PCs oder Laptops an.
3. Der *USB Schneemann* leuchtet und wechselt die Farbe.
4. Zum Ausschalten bitte USB-Stecker aus dem Port entfernen.

USB Schneemann
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem *USB Schneemann* vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den *USB Schneemann* bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Dieser Artikel enthält verschluckbare Kleinteile und erfordert ein entsprechendes technisches und motorisches Verständnis.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Spezifikation

- Maße: 10,0 cm (H) x 5,7 cm (L) x 5,4 cm (B)
- Gewicht: ca. 50 Gramm
- USB Kabellänge: 1,40 m
- Material: Kunststoff, Polyester

Deutsch

USB Schneemann
Bedienungsanleitung

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

GreatGadgets-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das komplette Verpackungsmaterial recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt weiterverwenden oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt zuführen. Innerhalb Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben.

0-3 RoHS COMPLIANT

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand: 10/2012

GreatGadgets ist eine Marke der Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com