

**Nautical Table Lamp
Instruction Manual**

Table of Contents

Features	2
Included in delivery	2
How to get started	3
Additional operating advice	3
Safety instructions	4
Technical specifications	5
Advice on the disposal of electrical appliances	5
Advice on recycling product packaging	6

**Tischlampe "Nautik"
Bedienungsanleitung**

Inhaltsverzeichnis

Eigenschaften	7
Lieferumfang	7
Inbetriebnahme	8
Hinweise zum Betrieb	9
Sicherheitshinweise	9
Technische Spezifikationen	10
Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten	11
Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial	11

Nautical Table Lamp Instruction Manual

Features

- Maritime-style table lamp
- Handcrafted from genuine marine grade rope, no two copies are alike
- Cone-shaped lamp shade, upholstered with white fabric, produces warm and mellow lighting
- E14 light bulb socket
- Uses regular or energy saving light bulb (not included in the delivery)
- With 180 cm cable and on/off switch

Included in delivery

- Lamp stand with E14 light bulb socket and cable with 230 Volt plug
- Lamp shade

Nautical Table Lamp Instruction Manual

How to get started



1. Remove the *Nautical Table Lamp* from the packaging. The product consists of a lamp stand with E14 light bulb socket and a lamp shade.
2. Place the lamp stand on an even surface.
3. Unscrew the black mounting ring from the fitting and place the metal frame of the lamp shade over the fitting. Place the metal ring over the fitting and tighten.
4. Screw a regular or energy saving light bulb with E14 thread into the fitting.
5. Use the on/off-switch on the cable to turn the lamp on and off.

Additional operating advice

- The *Nautical Table Lamp* has been designed only for use in dry rooms.
- The lamp must be operated with a 40 Watt conventional or energy saving light bulb.
- This lamp requires a 220-240 Volt (~ 50 Hz) power socket.

Nautical Table Lamp Instruction Manual

Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the *Nautical Table Lamp*. Please retain this manual for future reference.
- Do not use the *Nautical Table Lamp* if damaged.
- Beware, risk of burning! Do not touch the light bulb when the device is in use.
- Light bulbs must cool down before being replaced.
- Do not use the *Nautical Table Lamp* in bathrooms or other damp rooms.
- Do not operate this device in proximity to easily flammable materials.
- Do not pull the cable to remove the *Nautical Table Lamp* from the power supply.
- Do not unplug the device with wet hands.
- Never cover the lamp shade and always make sure that there is at least one full meter of free space between the top of the lamp shade and any other object. The heat of the light bulb constitutes a fire hazard for objects that are too close.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- Remove the device from the power supply before cleaning it. Only wipe the *Nautical Table Lamp* with a soft, dry cloth.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

Nautical Table Lamp Instruction Manual

Technical specifications

- Height of lamp: approximately 59.9 cm
- Diameter of lamp stand: approximately 17.5 cm
- Lamp shade: 23.0 cm (h) x 22.0 cm (Ø)
- Bulb socket type: E14
- Requires 40 Watt conventional or energy saving light bulb
- Power supply: 220-240 Volt (~ 50 Hz)
- Made from metal, hemp, synthetics and textiles

Advice on the disposal of electrical appliances

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

Nautical Table Lamp Instruction Manual

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your Trendworx products without creating mountains of rubbish. That's why the packaging of all our products is recyclable! Please support our efforts by re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within Germany, you may also opt to return all packaging to the retailer.



Subject to technical modifications and possible errors
Last revision: 10/2012

Trendworx is a trademark of Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com



Tischlampe "Nautik" Bedienungsanleitung

Eigenschaften


- Außergewöhnliche Tischleuchte im maritimen Stil
- Handgefertigt aus Hanfseil, jedes Exemplar ist ein Unikat
- Weißer Schirm in konischer Form, mit Stoff bezogen, spendet sanftes Licht
- E14-Fassung für 40 Watt Birne
- Glühbirne oder Energiesparleuchte einsetzbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit 180 cm Kabel und Kippschalter

Lieferumfang

- Lampenfuß mit E14-Fassung und Kabel mit 230 Volt Netzstecker
- Lampenschirm

Tischlampe "Nautik" Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme



1. Nehmen Sie die *Tischlampe "Nautik"* aus der Verpackung. Die Leuchte besteht aus einem Lampenfuß mit E14-Fassung und einem Lampenschirm.
2. Stellen Sie den Lampenfuß auf eine ebene Fläche.
3. Schrauben Sie den schwarzen Befestigungsring von der Fassung und stülpen Sie das Metallgestell des Lampenschirms darüber. Setzen Sie nun den Befestigungsring wieder auf und drehen Sie ihn fest.
4. Schrauben Sie eine Glüh- oder Energiesparbirne mit E14-Gewinde in die Fassung.
5. Zum Ein- und Ausschalten der Lampe benutzen Sie den Kippschalter am Kabel.



Tischlampe "Nautik" Bedienungsanleitung

Hinweise zum Betrieb

- Die *Tischlampe "Nautik"* ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Innenräumen konzipiert.
- Die Leuchte darf nur mit einer 40 Watt Glüh-/Energiesparbirne betrieben werden.
- Für die Stromversorgung ist nur eine 220-240 Volt (~ 50 Hz) Steckdose zulässig.

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der *Tischlampe "Nautik"* vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie die *Tischlampe "Nautik"* bitte nicht in Betrieb.
- Verbrennungsgefahr! Berühren Sie die Glüh-/Energiesparbirne während des Betriebs nicht.
- Vor dem Auswechseln lassen Sie die Glüh-/Energiesparbirne erst auskühlen.
- Betreiben Sie die *Tischlampe "Nautik"* nicht im Badezimmer oder anderen Feuchträumen.
- Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebes kein leicht entzündliches Material in der Nähe befindet.
- Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, wenn Sie die *Tischlampe "Nautik"* von der Stromversorgung trennen möchten.
- Ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Decken Sie den Lampenschirm niemals ab und achten Sie darauf, dass sich über dem Schirm mindestens ein Meter Freiraum befindet. Wegen der Hitzeentwicklung der Glühbirne besteht sonst Brandgefahr.

(Fortsetzung auf Seite 10)

Tischlampe "Nautik" Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

(Fortsetzung von Seite 9)

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Feuchtigkeit, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung. Wischen Sie die *Tischlampe "Nautik"* nur mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Spezifikationen

- Höhe der Lampe: ca. 59,9 cm
- Durchmesser Lampenfuß: ca. 17,5 cm
- Lampenschirm: 23,0 cm (H) x 22,0 cm (Ø)
- Fassung: E14
- Leuchtmittel: 40 Watt Glüh- oder Energiesparbirne
- Stromversorgung: 220-240 Volt (~ 50 Hz)
- Materialien: Metall, Hanf, Kunststoff, Textil

Tischlampe "Nautik" Bedienungsanleitung

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

Trendworx-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das komplette Verpackungsmaterial recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt weiterverwenden oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt zuführen. Innerhalb Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand: 10/2012

Trendworx ist eine Marke der Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com