English

LED Studio Clock
Instruction Manual

Table of Contents

Features 2
Included in delivery 2
How to get started 3
Additional operating advice 4
Safety instructions 4
Technical specifications 5
Advice on the disposal of electrical appliances 5
Advice on recycling product packaging 6

Deutsch

LED Studio Uhr
Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Eigenschaften 7
Lieferumfang 7
Inbetriebnahme 7
Hinweise zum Betrieb 9
Sicherheitshinweise 9
Technische Spezifikation 10
Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten 10
Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial 11

English

LED Studio Clock
Instruction Manual

Features

- Modern LED clock with 30 cm side length
- Design based on clocks from radio and TV-studios
- 143 blue LED lights: hours, minutes and seconds in 360° animation
- LED lights in dimmer mode between 10 pm and 6 am
- Noise-free digital clock, ideal for living rooms and bedrooms
- Internal memory buffer saves time settings during short periods of power loss (e.g. blackouts)
- Power supply via 230 Volt power adaptor with extra-long 3 meter cable

Included in delivery

- *LED Studio Clock*
- 230 Volt power adaptor

English

LED Studio Clock
Instruction Manual

How to get started



1. Remove the *LED Studio Clock* and the power adaptor from the packaging.

2. Connect the power adaptor to the clock first and then plug it into a power socket.

3. The keys to enter the time are located on the backside of the clock. Press A to activate the hour setting. Press B and C to enter the correct hour. Then press A to confirm your entry and activate the minutes setting.

4. Again, press B and C to enter the correct minutes. Press A to confirm your entry and activate the seconds setting.

5. Now enter the seconds. Press B to illuminate an LED. Press C to remove and LED. Once the time is entered correctly press A to confirm your entry. The clock then reverts to its standard setting.

Additional operating advice

- If no keys are pressed for 15 seconds whilst entering the time the clock automatically reverts to its standard setting.
- In standard mode press B to switch between 12-hour and 24-hour time display (e.g. 2:00/14:00).
- The LED lights are in dimmer mode between 10 pm and 6 am.
- If the *LED Studio Clock* is shortly disconnected from the power supply, the time does not need to be re-entered. The internal processor continues to operate.

Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the *LED Studio Clock*. Please retain this manual for future reference.
- The *LED Studio Clock* should not be used outside.
- Do not use the *LED Studio Clock* if damaged.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- Do not use any other power adaptor other than the one included in the delivery.
- Do not pull the cable to remove the plug from the power socket.
- Do not submerge the *LED Studio Clock* in liquids.
- To clean the product, use a dry, soft cloth.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

English

LED Studio Clock
Instruction Manual

Technical specifications

- Dimensions: 27.7 cm (l) x 27.7 cm (w) x 3.7 cm (d)
- Weight (clock only): approx. 760 grams
- 143 blue LED lights with time-controlled dimmer
- Power adaptor with 230 Volt input and 9 Volt output
- Cable length: 3 meter
- Made from plastic

Advice on the disposal of electrical appliances

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

English

LED Studio Clock
Instruction Manual

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your GreatGadgets products without creating mountains of rubbish. That's why the packaging of all our products is recyclable! Please support our efforts by re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within Germany, you may also opt to return all packaging to the retailer.

RoHS COMPLIANT

Subject to technical modifications and possible errors
Last revision: 10/2012

GreatGadgets is a trademark of Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Duesseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com

Deutsch

LED Studio Uhr
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Moderne LED-Wanduhr mit einer Kantenlänge von 30 cm
- Design im Stil der Studiouhren bei Funk und Fernsehen
- Mit 143 blauen LEDs: Stunden, Minuten sowie Sekunden in 360°-Animation
- LEDs werden zwischen 22:00 und 6:00 Uhr automatisch gedimmt
- Geräuschloser Digitalbetrieb, ideal für Wohn- und Schlafräume
- Mit Zwischenspeicher für Uhrzeiterhalt bei kurzzeitiger Trennung vom Netz (z.B. Stromausfall)
- Stromversorgung über 230 Volt Netzteil mit extra-langem 3 Meter Kabel

Lieferumfang

- *LED Studio Uhr*
- 230 Volt Netzteil

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die *LED Studio Uhr* sowie das mitgelieferte Netzteil aus der Verpackung.

2. Schließen Sie die entsprechenden Stecker des Netzteils zunächst an die Uhr und dann an eine Steckdose an.

(Fortsetzung auf Seite 8)

LED Studio Uhr
Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme



(Fortsetzung von Seite 7)

3. An der Rückseite der Uhr befindet sich das Tastenfeld zum Einstellen der Uhrzeit. Drücken Sie kurz die Taste A. Die Stundenanzeige blinkt. Mit Hilfe der Tasten B und C stellen Sie die gewünschte Stunde ein. Drücken Sie anschließend wieder die Taste A, um Ihre Einstellung zu bestätigen und zu den Minuten zu wechseln.

4. Die Minutenanzeige blinkt. Benutzen Sie erneut die Tasten B und C, um die Minuten einzustellen und drücken Sie abschließend die Taste A, um Ihre Einstellung zu bestätigen und zu den Sekunden zu wechseln.

5. Sie können jetzt die Sekunden einstellen. Durch Drücken der Taste B lassen Sie jeweils eine weitere LED aufleuchten. Durch Drücken der Taste C löschen Sie eine LED. Ist die exakte Sekundenanzeige erreicht, bestätigen Sie Ihre Eingabe wieder mit der Taste A. Die Uhr wechselt danach in die normale Zeitanzeige.

LED Studio Uhr
Bedienungsanleitung

Hinweise zum Betrieb

- Erfolgt während der Zeiteinstellung 15 Sekunden lang keine Eingabe, kehrt die Uhr automatisch zur Zeitanzeige zurück.
- Befindet sich die Uhr im Modus Zeitanzeige, können Sie durch Drücken der Taste B zwischen dem 12- und 24-Stunden System umschalten. (z.B. 2:00 Uhr/14:00 Uhr).
- Während der Nachtstunden (22:00 bis 6:00 Uhr) werden die LEDs automatisch gedimmt.
- Wird die *LED Studio Uhr* kurzzeitig vom Strom getrennt, muss die Zeit nach erneutem Anschließen nicht wieder eingestellt werden. Der interne Prozessor arbeitet weiter.

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der *LED Studio Uhr* vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Verwenden Sie die *LED Studio Uhr* nur in trockenen Innenräumen.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät oder am Netzteil feststellen, nehmen Sie die *LED Studio Uhr* bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Nässe, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Für die Stromversorgung des Gerätes darf nur das mitgelieferte Netzteil benutzt werden.
- Ziehen Sie zum Entfernen des Netzteils aus der Steckdose bitte nicht am Kabel.
- Tauchen Sie die *LED Studio Uhr* niemals in Flüssigkeit.
- Zum Reinigen bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

(Fortsetzung auf Seite 10)

LED Studio Uhr
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

(Fortsetzung von Seite 9)

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Spezifikationen

- Maße: 27,7 cm (L) x 27,7 cm (B) x 3,7 cm (T)
- Gewicht (ohne Adapter): ca. 760 Gramm
- 143 blaue LEDs mit zeitgesteuertem Dimmer
- Netzteil mit 230 Volt Input und 9 Volt Output
- Kabellänge: 3 Meter
- Material: Kunststoff

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

LED Studio Uhr
Bedienungsanleitung

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

GreatGadgets-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das komplette Verpackungsmaterial recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt weiterverwenden oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt zuführen. Innerhalb Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler zurückgeben.

RoHS COMPLIANT

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand: 10/2012

GreatGadgets ist eine Marke der Splash Brands GmbH
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany
Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

www.splash-brands.com