




# Retro Call @1970 Bluetooth

## Instruction Manual

### ★ Features

- Wireless telephone receiver for Bluetooth enabled mobile phones
- Wirelessly connects to your mobile phone
- Integrated high-performance 300 mA lithium-ion battery
- Recharges via USB, charging time: four hours
- Fully charged, up to five hours of talking time, up to 75 hours stand-by
- Reach: Up to 10 m
- 1970s style
- Black matt look
- Lightweight and comfortable to use

### ▶ How to get started & synchronisation with mobile phones



1. Remove the *Retro Call @1970 Bluetooth* from the packaging. The charging cable comes with a mini-USB plug and a standard-sized USB plug.
2. Connect the mini-USB plug to the socket at the mouthpiece of the receiver. Insert the standard USB plug into a free USB port on your computer. The red status light displays that the battery is being charged. The first time you charge the battery it will take 12 hours. Any future charging processes will take four hours.
3. Once the battery is fully charged the red status light will turn itself off. Then, remove the cable.
4. Before you can start using the *Retro Call @1970 Bluetooth* telephone receiver, the appliance needs to be registered with your mobile phone. Please also check your mobile phone instruction manual for reference.
5. Switch on your mobile phone and activate the Bluetooth setting.
6. Follow the instructions given by your mobile phone. There will be an option to register external devices.

(continued on page 2)



# Retro Call @1970 Bluetooth

## Instruction Manual



### How to get started & synchronisation with mobile phones

(continued from page 1)

7. Hold the *Retro Call @1970 Bluetooth* telephone receiver near your mobile phone and press the ON/OFF button for approximately five seconds. The status light will light up in yellow and red alternately. "Phone 01" will be shown on the display of your mobile phone once it has recognised the *Retro Call @1970 Bluetooth* telephone receiver.
8. Confirm the "Phone 01" device on your mobile phone. After that, you will be prompted to enter an ID. Type in "0000".
9. Once the *Retro Call @1970 Bluetooth* telephone receiver has been successfully synchronised with your mobile phone, the red status light will indicate that the receiver is ready to operate.
10. You only need to register the receiver once. In order to use the receiver, please ensure that Bluetooth is activated on your mobile phone, that the receiver is switched on and that the product has been registered as a device.



### Additional operating advice

**Switch on:** Press the ON/OFF button for approximately five seconds.

**Answer calls:** You can answer phone calls directly with the *Retro Call @1970 Bluetooth* telephone receiver. Simply press the ON/OFF button. A beep confirms that the call has been taken.

**Make a call:** Use your mobile phone as you normally would. Depending on the make, the mobile phone might ask you if you wish to talk directly through your mobile phone or with the receiver.

**Adjust volume:** You can adjust the volume whilst being on the phone. Simply press the volume control buttons on your receiver.

**Hang up:** To hang up press the ON/OFF button. A beep confirms that the call has finished.

**Switch off:** Press the ON/OFF button for approximately five seconds. The status light displays to confirm that the receiver has been switched off.

**Reach:** The reach between your mobile phone and the receiver is approximately ten meters.

**Status light:** Battery is being charged – red LED on  
Battery fully charged – red LED off  
Synchronisation with your mobile phone: red and yellow LED in turns  
Bluetooth connection activated – red LED blinks slowly



# Retro Call @1970 Bluetooth

## Instruction Manual



### Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the *Retro Call @1970 Bluetooth*. Please retain this manual for future reference.
- The battery can be charged at any time. It is not necessary to wait until the battery has been fully run down.
- The battery is sensitive to temperature. The optimum charging temperature is 18-25 °C. The working temperature of the battery is 0-45 °C.
- The receiver gets warm whilst the battery is being charged.
- Do not use the *Retro Call @1970 Bluetooth* if damaged.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- Do not expose the product to direct sunlight.
- Do not use the Bluetooth receiver on planes or in hospitals.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.



### Technical specifications

- Wireless telephone receiver for mobile phones (Bluetooth required)
- Integrated lithium-ion battery
- Electric current: 300 mA
- Operating temperature: 0-45 °C, optimum temperature 18-25 °C
- Charging time: 4 hours (first charge should be 12 hours)
- Fully charged, approximately five hours of talking time
- 75 hours stand-by
- Charging cable with mini-USB and standard USB connections
- Reach: 10 m
- Made from plastic with rubberised surface (matt)



# Retro Call @1970 Bluetooth

## Instruction Manual



### Recycling and disposal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.




# Retro Call @1970 Bluetooth

## Bedienungsanleitung

### ★ Eigenschaften

- Kabelloser Telefonhörer für Bluetooth-Handys
- Einfach per Funk mit dem Handy verbinden
- Mit eingebautem, leistungsstarkem 300 mA Lithium-Ionen-Akku
- Aufladen per USB, Ladezeit: 4 Stunden
- Bei voller Ladung bis zu 5 Stunden Gesprächszeit und bis zu 75 Stunden Stand-by
- Reichweite: bis zu 10 Meter
- Solides 70er-Jahre Design
- Matt-schwarze Oberfläche
- Angenehm leicht und griffig

### ▶ Inbetriebnahme und Synchronisation mit dem Handy



1. Nehmen Sie den Hörer und das USB-Ladekabel aus der Verpackung. Das Ladekabel verfügt über einen Mini-USB Stecker und einen Standard-USB Stecker.
2. Stecken Sie den Mini-USB Stecker in den entsprechenden Anschluss an der Sprechmuschel des Hörers und den Standard-USB Stecker in einen freien USB-Port Ihres Computers. Der Ladevorgang wird durch die rote Status-Leuchte angezeigt. Beim ersten Laden beträgt die Ladedauer 12 Stunden. Jeder weitere Ladevorgang dauert 4 Stunden.
3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote Status-Leuchte. Entfernen Sie dann das Ladekabel.
4. Vor der ersten Benutzung muss der *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer bei Ihrem Handy angemeldet werden. Nehmen Sie dazu ggf. die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zu Hilfe.
5. Schalten Sie Ihr Handy ein und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
6. Folgen Sie dem Menü Ihres Mobiltelefons. Es gibt dort die Möglichkeit, ein neues Gerät anzumelden.

(Fortsetzung auf Seite 6)



# Retro Call @1970 Bluetooth

## Bedienungsanleitung



### Inbetriebnahme und Synchronisation mit dem Handy

(Fortsetzung von Seite 5)

7. Halten Sie den *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer in die Nähe Ihres Handys und halten Sie die Ein/Aus-Taste des Hörers für etwa 5 Sekunden gedrückt, bis die Status-Leuchte abwechselnd gelb und rot leuchtet. Sobald das Handy den *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer als neues Gerät erkannt hat, wird er auf dem Display mit dem Gerätenamen "Phone 01" angezeigt.
8. Wählen Sie dieses Gerät aus. Anschließend werden Sie aufgefordert, eine Kennung einzugeben. Diese lautet: 0000.
9. Haben Sie den *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer erfolgreich mit Ihrem Handy synchronisiert, wird die Betriebsbereitschaft durch das rote Blinken der Status-Leuchte signalisiert.
10. Das Anmelden des Hörers ist ein einmaliger Vorgang. Möchten Sie ihn im Folgenden benutzen, müssen Sie nur noch sicherstellen, dass die Bluetooth-Funktion ihres Handys aktiviert ist, den Hörer einschalten und ihn als gewünschtes Gerät auswählen.



### Hinweise zum Betrieb

**Einschalten:** Halten Sie die Ein/Aus-Taste des *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörers für etwa 5 Sekunden gedrückt.

**Anrufe annehmen:** Sobald ein Anruf eingeht, können Sie diesen direkt mit dem *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer annehmen. Drücken Sie dazu die Ein/Aus-Taste. Die erfolgreiche Annahme wird durch ein Tonsignal bestätigt.

**Anrufen:** Benutzen Sie Ihr Handy wie gewohnt. Je nach Hersteller/Modell werden Sie von Ihrem Mobiltelefon ggf. gefragt, ob Sie mit dem Handy oder dem Hörer telefonieren möchten.

**Lautstärke variieren:** Während des Gesprächs haben Sie die Möglichkeit, die Lautstärke zu verändern. Drücken Sie dazu den Lautstärkeregler an der Seite des Hörers: Richtung Hörmuschel für lauter, Richtung Sprechmuschel für leiser.

**Auflegen:** Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste. Es ertönt wieder ein Bestätigungston.

**Ausschalten:** Möchten Sie den *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer vollständig ausschalten, halten Sie einfach die Ein/Aus-Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt. Das Abschalten wird durch ein Lichtsignal der Status-Leuchte bestätigt.

**Reichweite:** Bitte beachten Sie, dass die Reichweite der Funkverbindung zwischen Hörer und Mobiltelefon begrenzt ist. Sie beträgt etwa 9 Meter.

**Status-Leuchte:** Akku wird geladen = rote LED an  
Akku voll geladen = rote LED aus  
Synchronisation mit dem Handy = abwechselnd gelbe und rote LED an  
Bluetooth-Verbindung steht = rote LED blinkt langsam



# Retro Call @1970 Bluetooth

## Bedienungsanleitung

### Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Dank des integrierten modernen Lithium-Ionen-Akkus ist das Nachladen jederzeit möglich, unabhängig vom Kapazitätsstand. Ein sog. Memory-Effekt kann nicht auftreten.
- Der Akku ist temperaturempfindlich. Die optimale Ladetemperatur beträgt 18-25 °C. Der Arbeitsbereich des Akkus liegt bei 0-45 °C.
- Während des Ladevorgangs kann sich der Hörer erwärmen.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Nässe, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Setzen Sie den *Retro Call @1970 Bluetooth* Telefonhörer nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Bitte benutzen Sie den Bluetooth-Hörer weder in einem Flugzeug noch in einem Krankenhaus.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

### Technische Spezifikationen

- Kabelloser Telefonhörer für das Handy (Bluetooth-Funktion erforderlich)
- Mit integriertem Lithium-Ionen-Akku
- Ladestrom: 300 mA
- Arbeitsbereich: 0-45 °C, optimale Umgebungstemperatur: 18-25 °C
- Ladezeit: 4 Stunden (bei erstmaligem Laden: 12 Stunden)
- Gesprächszeit bei vollständig geladenem Akku: ca. 5 Stunden
- Stand-by-Zeit: bis zu 75 Stunden
- Ladekabel mit Mini-USB und Standard-USB
- Funk-Reichweite: 10 m
- Material: Kunststoff mit gummierter Oberfläche (matt)



# Retro Call @1970 Bluetooth

## Bedienungsanleitung



### Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



**RoHS**  
COMPLIANT



[www.Great-Gadgets.com](http://www.Great-Gadgets.com)